

Intégration de l'Interphonie COMMEND

Logiciels

Micro-SESAME



Exploiter les interphones depuis Micro-SESAME

Le pilote texte générique de Micro-SESAME permet de dialoguer avec de nombreux équipements d'interphonie.

Les paramétrages développés pour les centrales COMMEND IP (GE300 et GE800) ou numériques (GE700) permettent d'effectuer la majorité des **opérations courantes de communication** depuis n'importe quel poste d'exploitation Micro-SESAME :

- Affichage des appels interphones vers le poste maître.
- Traitement différencié selon 2 niveaux : communication normale ou urgence.
- Prise d'appel, interruption ou annulation.
- Virtualisation totale du poste maître (avec micro et haut-parleurs branchés directement sur le poste d'exploitation).
- Mise en communication de 2 postes (bouton direct dans la supervision graphique ou clavier du poste maître virtuel).
- Ecoute à distance
- Transfert des appels du poste maître vers un autre poste (par exemple selon jour/nuit).



Une interaction poussée

Avec l'intégration COMMEND dans Micro-SESAME, les fonctions d'interphonie sont pilotées directement depuis **le même superviseur graphique** que tous les autres systèmes de sécurité du bâtiment (contrôle d'accès, vidéo, GTB...). L'exploitation devient beaucoup plus simple pour l'utilisateur et l'intervention plus efficace.



Les interactions entre les différents systèmes pouvant être complètement automatisées (actions sur événements), la rapidité des traitements est garantie.

Par exemple, l'appel interphone peut commander un **asservissement vidéo** pour permettre un contrôle visuel instantané de l'accès concerné par l'opérateur.

Bien sûr, d'autres automatismes gérés par Micro-SESAME peuvent être envisagés (éclairage, etc.).

Enfin, tous les appels et changements de statut sont également tracés dans l'historique de Micro-SESAME.

Configuration Système & Références

Centrales COMMEND compatibles : GE300 (IP), GE700 (numérique) et GE800 (IP)

Versions Micro-SESAME : à partir de la version 2.950

Options Micro-SESAME nécessaires : Pilote Générique Texte (référence **MS-TXT**)

Interface : Série RS 232. Si la centrale COMMEND est distante du serveur Micro-SESAME (déportée sur le réseau), elle nécessite un raccordement via convertisseur IP-Série (référence **C821-BT**)