# Armoires ProxSafe Flexx

Armoires à clés

## Gérer vos clés et objets de valeur

Les armoires à clés ProxSafe Flexx peuvent gèrer de 8 à 256 porte-clés électroniques (KeyTag), abrités derrière une porte à ouverture automatique.
Ces portes-clés électroniques s'insèrent dans des cylindres où leur code est lu par identification RFID.

Les armoires ProxSafe sont exploitées par un terminal qui intègre un lecteur de proximité adapté à tous les principaux badges 125 kHz ou 13,56 MHz du marché (DEISTER, PROXIL, MIFARE, ICLASS, LEGIC et autres sur demande).

Relié au système centralisé Micro-SESAME, c'est le logiciel ProxSafe Commander, qui, en fonction des droits de l'utilisateur, transmet au terminal les attributions de clés.

### LES PLUS

- **Flexibilité**
  Le système Flexx vous permet de composer vos armoires à clés sur mesure, selon vos besoins.
  Vous pouvez choisir la taille des armoires, le nombre et la densité des panneaux de clés, mais aussi le type de porte (vitrée, pleine ou même sans porte).
- **Fiabilité**
  Les matériaux utilisés sont robustes et le système n'est affecté ni par la saleté ni par la corrosion.

## Principes & Fonctionnalités

- Le système ProxSafe nécessite l'installation d'un serveur dédié à l'application ProxSafe Commander
- Mise à jour automatique de la BDD ProxSafe à partir d'indications figurant dans les fiches badge de Micro-SESAME
- Si l'autorisation est donnée, l'armoire s'ouvre et un slot s'illumine afin de guider l'utilisateur vers le cylindre correspondant à sa requête.
- L'armoire dispose de sa propre batterie afin de demeurer opérationnelle en cas de coupure de courant.
- Un contact d'alarme prévient de tout arrachement ou démontage de l'armoire.

## Système ProxSafe

| ARMOIRES | TERMINAL | ACCESSOIRES |
|---|---|---|
| | | |

# Armoires ProxSafe Flexx

Armoires à clés

## Cotes mécaniques

- Se référer au catalogue TIL ProxSafe pour connaître l'ensemble des tailles disponibles dans la gamme Flexx.

## Intégration Micro-SESAME

- Logiciel ProxSafe Commander nécessaire
- Compatible avec la version COMMANDER 4
- Compatible à partir de la version Micro-SESAME 2.914
- L'interfaçage Micro-SESAME nécessite également une passerelle d'export spécifique (passerelle d'exportation des badges monosource).

## Caractéristiques détaillées

### Armoires

- Alimentation : 13,8 VDC, max 3 A, batterie de secours
- Communication vers terminal : RS 485 / deBUS
- Matériaux : tôle d'acier, ASA, PC
- Dimensions : selon modèle 3U, 6U, 12U ou 24 U
- Poids : selon modèle et choix des panneaux

### Terminal

- Cartes sans contact : MIFARE, LEGIC, HID, proxEntry, ISO 15693, ISO 14443A et autres sur demande
- Communication : RS 485 / deBUS, Open Collector, Wiegand
- Matériaux : ASA
- Dimensions : 125 mm x 225 mm x 45 mm

## Références

### Armoire vides

- **PROXSAFE-FLX2W-3U :** armoire vide 3U pour 8 à 32 KeyTags, porte fenêtre
- **PROXSAFE-FLX2W-6U :** armoire vide 6U pour 16 à 64 KeyTags, porte fenêtre
- **PROXSAFE-FLX2W-12U :** armoire vide12U pour 16 à 128 KeyTags, porte fenêtre
- **PROXSAFE-FLX2W-24U :** armoire vide 24U pour 16 à 256 KeyTags, porte fenêtre

### Autres portes pour armoires

- **PROXSAFE-FLX2S-XX :** Porte pleine
- **PROXSAFE-FLX2O-XX :** Sans porte

### Panneaux face avant pour keytags

- **Différents panneaux** de 8 à 32 cylindres, simple ou double densité. Se référer au catalogue spécifique.

### Alimentation et connectique

- **PROXSAFE-ALIM-12V :** alimentation 13.8V / 4A
- **PROXSAFE-MOD-IP :** module de connexion IP

### Terminaux

- **PROXSAFE-TC4 :** terminal ProxSafe C4, 4000 utilisateurs, 2000 clés

### Lecteurs

- **PROXSAFE-READ-125 :** lecteur 125 kHz pour KeyTags
- **PROXSAFE-READ-LE :** lecteur bi-technologies 125 kHz - 13,56 MHz LEGIC
- **PROXSAFE-READ-MF :** lecteur bi-technologies 125 kHz - 13,56 MHz MIFARE
- **PROXSAFE-READ-IC :** lecteur bi-technologies 125 kHz - 13,56 MHz ICLASS

### Logiciels et licences

- **PROXSAFE-C3 : logiciel** ProxSafe Commander 3
- **PROXSAFE-IEP :** interface IEP (import/export) pour communication avec Micro-SESAME
- **MS-RSYNC :** passerelle d'exportation des badges monosource Micro-SESAME

Liste de références non exhaustive. D'autres options logicielles et accessoires sont disponibles, se référer au catalogue TIL ProxSafe.

FPR_PROXSAFE_FLEXX - Juin 2015 - Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis

**Votre distributeur**

**Contact Commercial** > info@til-technologies.fr
**Contact Marketing** > marketing@til-technologies.fr